

วิธีการถอดสะพานเฟืองมอเตอร์ประตู กรณีไม่สามารถปลดล็อคแบบปกติได้ (เฟืองมอเตอร์ล็อค)

อุปกรณ์ : แหวน หรือ กุญแจปากตายเบอร์ 12-14

ขั้นตอนการถอดสะพานเฟือง

1. ชั้นน๊อต 2 ตัวที่หัวและท้ายสะพานเฟืองเส้นที่ติดอยู่กับมอเตอร์ แล้วจึงถอดสะพานเฟืองออก
2. หลังจากถอดสะพานเฟืองออกได้แล้ว ขยับประตูเคลื่อนที่เล็กน้อย เพื่อให้สามารถปลดล็อคที่ตัวมอเตอร์ได้
3. นำสะพานเฟืองใส่กลับเข้ายังจุดเดิมที่ถอดออก ชั้นน๊อต 2 ตัวที่หัวและท้ายสะพานเฟือง
4. สามารถขึ้นประตูในแบบปกติได้



กุญแจปากตาย



น๊อต 2 ตัวที่หัวและท้ายสะพานเฟืองเส้นที่ติดอยู่กับ